



Aansluiten van Jolly LED driver voor externe impulsdrukker


De Jolly LED drivers leveren we met Wieland stekkers. De Male zit al gemonteerd aan de driver, de Female wordt meegeleverd voor montage zoals hier onder uitgelegd.



1



2



3



4

1. De impulsdrukker installeren, fase (bruin) en schakeldraad (zwart)
2. De schakeldraad vanaf de impulsdrukker komt uit in de centraaldoos
3. Sluit de bruine fasedraad, zwarte schakeldraad en blauwe nuldraad aan op de bijgeleverde Wieland stekker volgens sticker

Sluit alle spots aan op de Jolly LED driver

Let op: het maximale aantal spots i.v.m. vermogen;

Let op: bij powerLED spots vul lege plekken van het verdeelblokje op met bijgeleverde circuitpluggen!



4. Sluit de Jolly LED driver aan op de Wieland stekker. Met de impulsdrukker kan de verlichting nu geschakeld en gedimd worden.



artikel 463xxx/467xxx/468xxx/469xxx




artikel 367xxx/368xxx



artikel 569350/569700

Een Jung impulsdrukker met knop en inbouwraam is bij ons te koop (art. 317201 wit, 317202 crème, 317301 edelstaal)

Merken impulsdrukkers: Jung (type 531EU), Busch-Jaeger (type 2020US-500), Niko (type 170-70015), Gira (type 015100) en Peha (type H550). Afdekraam en knop los bestellen.



Er is ook een dubbele Jung impulsdrukker leverbaar. Daarmee kan de verlichting in 2 aparte groepen geschakeld en gedimd worden. (art. 327201 wit, art. 327202 crème, 327301 edelstaal)

Merken met dubbele impulsdrukkers: Jung (type 535EU), Busch-Jaeger (type 2020US-205), Niko (type 170-75015), Peha (type H619T) en Gira (type 015500). Afdekraam en knop los bestellen.

