



Fig. 4

## Steeklampje verwisselen

- Tip! Het glaasje kan vallen (tijdens het demonteren), leg eerst een handdoek neer.
- Eerst metalen ring (3) verwijderen die het glaasje tegen houdt.
- Plaats een platte schroevendraaier (4) of nagel van vinger aan het begin van de metalen ring (3).
- Ringetje (3) en glaasje (2) kunnen dan verwijderd worden.
- Lampje (5) verwijderen.
- Knip het zakje van steeklampje aan de kant van de penntjes open.
- Laat de penntjes iets uit het zakje steken en plaats nu (zonder het steeklampje aan te raken....belangrijk!) het steeklampje in het armatuur.