

Handleiding MC-Easy Turn Wall t.b.v. LED-spots/strips



1. In/uitschakelen en dimmen. Door de MC-Easy Turn Wall in te drukken schakelt de verlichting aan/uit. Met de klok mee draaien gaat de verlichting feller branden. Tegen de klok in draaien zal de verlichting dimmen. Hij onthoudt de laatste stand.

Je kunt de MC-Easy Turn Wall ook op meerdere basissets (ontvanger met driver) aanmelden.
Alle basissets gaan dan tegelijk aan/uit of dimmen.

De MC-Easy Turn Wall wordt geleverd met dubbelzijdig tape en schroeven.

Batterij vervangen:

